



SCAN~LINK RFID SAFETY SYSTEM® жүйесін

касканың ішіне орнату

1-қадам: Касканың ілмегін ағытып, касканың *ішкі жағын* шаң мен майдан тазалау қажет.

2-қадам: SCAN ~ LINK Armour® (10) жапсырмасын касканың ішкі жағына төмендегі сурет бойынша кезек-кезек жапсыру. А, В, С и D белгілері касканың төменгі шетінен 3 дюйм (8 см) қашықта орналасуы тиіс.


HOW TO INSTALL SCAN~LINK RFID SAFETY SYSTEM® INTO HARD HAT INTERIOR

STEP 1
Remove hard hat suspension and clean any dirt, grease and grime from the **interior** of the hard hat.

STEP 2
Apply all ten (10) SCAN~LINK Armour® Tags one at a time to the interior of the hard hat at the locations shown in the diagram below – ensuring that tags **A, B, C** and **D** are placed **3" (8 cm)** above the rim of the hard hat.

STEP 3
Confirm tags are secured as shown in STEP 2, and re-install hard hat suspension.
Your hard hat is now:
SCAN~LINK Armour® Ready!

ALL TEN (10) TAGS GO INSIDE THE HARD HAT



DO NOT OVERLAP TAGS

ALL SCAN~LINK SAFETY PRODUCTS ARE DESIGNED AS TOOLS TO ASSIST OPERATORS ONLY AND DO NOT TAKE AWAY ANY RESPONSIBILITY OF THE OPERATOR WHEN BACKING UP. SCAN~LINK WILL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DAMAGE, INJURY OR LOSS ASSOCIATED WITH ITS SAFETY PRODUCTS. THE SCAN~LINK SYSTEM DOES NOT REPLACE ANY SAFETY PROCEDURE OR RESPONSIBILITY IN PLACE.

Жапсырмаларды ішіне жапсырыңыз

3-қадам: Жапсырмалардың мықты жапсырылғанына көз жеткізіңіз. 2-қадамда айтылғандай ілмекті каскаға қайта орнатыңыз. **Сіздің касканың енді SCAN ~ LINK Armour® стандартына сай келеді!**